H2N 01

Romotop®

# HEAT 2G 59.50.01

NÁVOD K INSTALACI CZ

NÁVOD NA INŠTALÁCIU SK

INSTRUKCJA MONTAŻU PL

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HU

# HEAT 2G 59.50.01

Při montáži výrobku musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně těch, které odkazují na národní a evropské normy. Montáž a instalace vámi vybraného výrobku musí být provedena pouze autorizovaným prodejcem **Romotop spol. s r.o.**, pro uznání záruky a bezvadné fungování výrobku. Tento výrobek není vhodný jako hlavní zdroj tepla k vytápění.

### Návod k použití

Vezměte na vědomí informace a pokyny uvedené ve Všeobecném návodu.

### Provozní tah komínu

Provozní tah 12 Pa. Maximální provozní tah 20 Pa. Tah měříme za plného provozu výrobku. Doporučujeme instalovat regulátor tahu, obzvláště je nutný při instalaci automatické regulace hoření.

### Schválené palivo

Suché, kusové dřevo se zbytkovou vlhkostí do 20 %. Vždy musí být dodržena průměrná spotřeba paliva – 1,912 kg/h. Doporučená délka je cca 200-330 mm. Závisí na rozměru spalovací komory. Vždy použijte alespoň 2 ks dřeva.

## Provozování výrobku

### 1 Vypálení laku výrobku

Proveďte první zátop s menším množstvím dřeva (cca ½ průměrné dávky). Nechejte pootevřená dvířka (cca 2 cm), tak aby nedošlo k přilepení šňůry dvířek k laku a otevřete přívod vzduchu na maximum (Obr. C). Šetrným roztápěním zabráníte poškození laku a deformaci materiálů. Po vyhoření paliva na uhlíky můžete přistoupit k vypálení výrobku. Vyskládejte topeniště povolenou dávkou paliva. Nechejte lehce pootevřená dvířka (cca 2 cm). Musí dojít k dostatečnému vytvrzení laku pod dvířky. Až tato dávka vyhoří, proveďte další minimálně 2 až 3 přikládky povolenou dávkou paliva, nyní již se zavřenými dvířky a otevřeným přívodem vzduchu na maximum (Obr. C). Vypalování laku je doprovázeno zápachem, který přetrvává po celou dobu vypálení laku, proto tento proces provádějte pouze při dostatečném větrání místnosti.

### 2 Zátop

Ovladač přívodu vzduchu dejte do pozice otevření (Obr. C), není-li automatická regulace hoření. Otevřete litinový rošt, pokud je. Pro zátop použijte max. dvojnásobné množství průměrné dávky paliva. Vyložte na dno topeniště nejdříve větší polena, na ně pak navrstvěte jemnější polínka suchého kusového dřeva (Obr. 2) – zapalujte shora. K zapálení použijte podpalovač, jen pro to určený. Pokud je potřeba (oheň se po nějaké době nepodařilo rozhořet), nechejte dvířka na krátkou dobu otevřená (cca 2 cm), aby se k ohni dostalo dostatečné množství vzduchu. Následně při standardním topení, nechejte dvířka vždy zavřená. Během zátopu nepřikládejte, dokud nezhasne plamen.

### 3 Topení a přikládka

Při přikládce pootevřete dvířka topeniště na cca 2 cm a vyčkejte přibližně 10 s, aby se vyrovnal tlak v místnosti. Zabráníte tak možnému úniku popela a kouře do místnosti. Přikládejte pouze takové množství dřeva, které je pro tento výrobek vhodné viz průměrná spotřeba paliva (Obr. 4). Po přiložení uzavřete dvířka topeniště. Doporučujeme nastavit ovladač vzduchu při jmenovitém výkonu do optimální pozice (Obr. B, B1). Nepřikládejte, dokud dřevo neshoří na uhlíky.

### 4 Ukončení topení

Po vyhoření topeniště uzavřete ovladače vzduchu. Uzavřením ovladače vzduchu zamezíte nežádoucímu úniku naakumulovaného tepla do komína (Obr. A).

**1** příprava paliva na zátop
**2** vyskládání dřeva v topeništi
**3** zapálení dřeva od shora
**4** přikládka




**A** zavřen
**B** otevřen – topení na jmenovitý výkon (optimální provoz)
**C** otevřen – poloha při zatápění (uvedení do provozu)

**A** zavřen
**B1** otevřen – topení na jmenovitý výkon (optimální provoz)
**B2** otevřen – primární vzduch uzavřen
**C** otevřen – poloha při zatápění (uvedení do provozu)

## Deklarované vlastnosti výrobku

| Harmonizovaná norma | EN 13240<br>✓ EN 13229 | EN 16510<br>✓ Ecodesign | ✓ DIN+<br>✓ BImSchV2 | DIBt<br>✓ 15a B-VG 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikace výrobku | | | | Type BE | |
| Energetická účinnost ($\eta_{nom}$) | | | | 85,3 | % |
| Index energetické účinnosti | | | | 113,7 | |
| Energetický štítek | | | | A+ | |
| Palivo | | | | Kusové dřevo | |
| Doporučená délka paliva | | | | 200-330 | mm |
| Průměrná spotřeba paliva | | | | 1,912 | kg/h |
| Povolená dávka paliva | | | | 2,5 | kg/h |
| Interval dodávky paliva | | | | 1 hodina | |
| Množství spalovacího vzduchu | | | | 24,2 | $m^3/h$ |
| Jmenovitý výkon ($P_{nom}$) | | | | 6,5 | kW |
| Jmenovitý výkon teplovodního výměníku ($P_{Wnom}$) | | | | --- | kW |
| Maximální provozní přetlak ($p_w$) | | | | --- | bar |
| Hmotnostní průtok suchých spalin pro výpočet spalinových cest | | | | 6,8 | g/s |
| Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu ($T_{nom}$) | | | | 218 | °C |
| Průměrná teplota spalin za hrdlem při jmenovitém tepelném výkonu | | | | 225 | °C |
| Provozní tah ($p_{nom}$) | | | | 12 | Pa |
| Teplotní třída komína | | | | T400 | |
| Připojení na společný komín | | | | Ano | |
| Prach $O_2$ = 13 % ($PM_{nom}$) | | | | 13 | $mg/Nm^3$ |
| Emise spalin (CO ve spalinách při $O_2$ = 13 %) ($CO_{nom}$) | | | | 0,0890<br>1118 | %<br>$mg/Nm^3$ |
| OGC $O_2$ = 13 % ($OGC_{nom}$) | | | | 66 | $mg/Nm^3$ |
| NOx $O_2$ = 13 % ($NO_{Xnom}$) | | | | 93 | $mg/Nm^3$ |
| Automatická regulace hoření | | | | --- | |
| Spotřeba elektrické energie (*W*) | | | | --- | W |
| Stálá ztráta vzduchu ($V_h$) | | | | --- | $m^3_N/h$ |
| Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON) | | | | INT | |

## Základní technické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozměry | Výška (H)<br>Šířka (W)<br>Hloubka (L) | 1003<br>589<br>490 | mm<br>mm<br>mm |
| Rozměry spalovací komory | Výška (H)<br>Šířka (W)<br>Hloubka (L) | 390<br>506<br>330 | mm<br>mm<br>mm |
| Rozměry dveří topeniště | Výška (H)<br>Šířka (W)<br>Hloubka (L) | 467<br>554<br>--- | mm<br>mm<br>mm |
| Výška osy zadního (bočního) vývodu | | --- | mm |
| Objem teplovodního výměníku | | --- | l |
| Průměr kouřovodu | | 150-180 | mm |
| Průměr kouřového hrdla ($D_{out}$) | | 150 | mm |
| Průměr centrálního přívodu vzduchu | | 150 | mm |
| Hmotnost | | 148 | kg |
| Plocha vstupní větrací mřížky | | 500 | $cm^2$ |
| Plocha výstupní větrací mřížky | | 700 | $cm^2$ |

| Vzdálenost od hořlavých materiálů | Poznámka | | |
|---|---|---|---|
| Zadní ($d_R$) | | 400 | mm |
| Čelní ($d_P$) | | 800 | mm |
| Čelní k podlaze ($d_F$) | | --- | mm |
| Boční ($d_S$)<br>Boční se sklem ($d_{S1}$) | ** | 400<br>--- | mm<br>mm |
| Boční – výklenek ($d_{S2}$) | | --- | mm |
| Boční – umístění 45° ($d_{S3}$) | | --- | mm |
| Boční záření ($d_L$) | | --- | mm |
| Od podlahy ($d_B$) | | --- | mm |
| Od stropu ($d_C$) | | 800 | mm |
| Od zadní a boční hrany krbové vložky k vnitřní straně izolace ($d_{S4}$) | ** | 120 | mm |







* Při montáži a provozu výrobku, musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem.

** Pokud je vzdálenost od skla dvířek k hořlavé boční stěně $d_S$ <400 mm, přičemž nesmí být $d_{S4}$ <120 mm, musí se tato zeď chránit izolační deskou SILCA 250 šířky 40 mm, nebo adekvátní náhradou.

| Legenda | Poznámka | Popis | Materiál | Rozměr |
|---|---|---|---|---|
| **1** | | Spotřebič | 174A 0000 002 | |
| **2** | | Odvod spalin | kov | DN150-180 |
| **3** | * | Izolace přípojky pro odvod spalin | | |
| **4** | * | Minerální izolace | | |
| **5** | | Konvekční vzduchový prostor kolem spotřebiče | | |
| **6** | | Ochranná izolace stěn | SILCA 250 | 2x50 mm |
| **6A** | | Ochranná izolace stropu | SILCA 250 | 80 mm |
| **7** | | Ochranná stěna | dutá cihla pálená | 100 mm |
| **8** | | Hořlavá stěna | | |
| **9** | | Betonová deska | | |
| **10** | | Hořlavá podlaha | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11** | | Dekorativní / ozdobný nosník | | |
| **12** | | Nosník s větrací vzduchovou mezerou | | |
| **13** | | Vstup konvekčního vzduchu | | 500 $cm^2$ |
| **14** | | Výstup konvekčního vzduchu | | 700 $cm^2$ |
| **15** | | Obložení | SILCA 250 | 40 mm |
| **16** | | Nosný rám | | |
| **17** | | Hořlavý strop | | |
| **18** | | Ochranná izolační deska hořlavé podlahy | SILCA 250 | 40 mm |
| **19** | | Regulace spalovacího vzduchu | | |
| **20** | | Plechový kryt v případě použití minerální vaty | | |
| **21** | | V případě potřeby ochranná deska podlahy pod spotřebičem | | |
| $d_C$ | | Od horní hrany výdechového otvoru k hořlavému stropu | | 800 mm |
| $d_{C1}$ | | – Od horní hrany krbové vložky po spodní stranu izolace stropu<br>– V případě instalovaného výměníku – od horní hrany výměníku po spodní stranu izolace stropu | | 300 mm<br>--- mm |
| $d_{S4}$ | ** | Od zadní a boční hrany krbové vložky k vnitřní straně izolace | | 120 mm |
| $d_{S5}$ | | Od čelní hrany krbové vložky k vnitřní straně izolace | | 10 mm |
| $d_B$ | | Od dna krbové vložky k nehořlavé podlaze | | --- mm |




## Upozornění

Pokud jsou výrobky instalovány v prostorech, kde je odsáván vzduch ventilátory, digestořemi, větracím, vytápěcím nebo odvětrávacím zařízením, je nutno zajistit dostatečný přísun vzduchu – centrální přívod vzduchu (CPV). Před plánovanou přikládkou vypněte veškerá odvětrávací zařízení ve vašem domě.

Výrobek musí být instalován na nehořlavých podlahách s přiměřenou nosností.

Již při samotné instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění a údržbu vašeho výrobku, kouřovodu a komína, pokud tento výrobek není možno čistit z jiného místa např. střechy nebo dvířek k tomu účelu určených.

Výrobek a jeho spalinové cesty je potřeba pravidelně a důkladně překontrolovat, a čistit vždy před i po topné sezóně.

Přečtěte si pozorně všeobecný návod.

## Výrobní štítek




1. Název výrobce nebo registrovaná ochranná známka
2. Sídlo firmy, web
3. Značka shody CE
   Číslice znamenají rok vydání certifikátu
4. Typ, číslo nebo označení modelu pro identifikaci výrobku
5. Specifikace výrobku
6. Doporučené palivo
7. Klasifikace výrobku
   Type B (EN 16510), 1a současné označení
8. Platné normy
9. Tabulka hodnot
   $P_{nom}$ – jmenovitý výkon
   $P_{Wnom}$ – jmenovitý výkon teplovodního výměníku
   $\eta_{nom}$ – energetická účinnost
   $CO_{nom}$ – CO emise při 13 % $O_2$
   $NO_{xnom}$ – $NO_x$ při 13 % $O_2$
   $OGC_{nom}$ – OGC při 13 % $O_2$
   $PM_{nom}$ – prach při 13 % $O_2$
   $p_{nom}$ – provozní tah
   $T_{nom}$ – výstupní teplota spalin
   $V_h$ – stálá ztráta vzduchu
   **Bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů:**
   $d_R$ – zadní
   $d_S$ – boční
   $d_C$ – od stropu
   $d_P$ – čelní
   $d_F$ – čelní k podlaze
   **Rozměry spotřebiče:**
   H – výška
   W – šířka
   L – hloubka
   CON – výrobek je vhodný pro nepřetržitý provoz
   INT – výrobek je vhodný pro přerušovaný provoz
   $D_{out}$ – průměr kouřového hrdla
   $p_w$ – maximální provozní přetlak
   W – spotřeba elektrické energie (regulace SIC, EHC)
   NPD (No Performance Determined) – mezinárodní zkratka, kterou lze použít, pokud není uvedena žádná vlastnost či parametr. Označení je v souladu s nařízením EU č. 305/2011.
10. Instrukce
11. Certifikace RLU (DIBt), nutno vyplnit informace k dané certifikaci:
    Firma
    Číslo certifikátu
    Zkušebna, kde proběhla certifikace
12. Dokument: Prohlášení o vlastnostech
13. Výrobní / sériové číslo
14. Čárový kód

Pri montáži výrobku musia byť dodržané všetky miestne predpisy, vrátane tých, ktoré odkazujú na národné a európske normy. Montáž a inštalácia vami vybraného výrobku musí byť vykonaná iba autorizovaným predajcom **Romotop spol. s r.o.**, na uznanie záruky a bezchybné fungovanie výrobku. Tento výrobok nie je vhodný ako hlavný zdroj tepla na vykurovanie.

### Návod na použitie

Vezmite na vedomie informácie a pokyny uvedené vo všeobecných pokynoch.

### Prevádzkový ťah komína

Prevádzkový ťah 12 Pa. Maximálny prevádzkový ťah 20 Pa. Ťah sa meria, keď je výrobok v plnej prevádzke. Odporúčame nainštalovať regulátor ťahu, ktorý je potrebný najmä pri inštalácii automatickej regulácie spaľovania.

### Prípustné palivá

Suché kusové drevo so zvyškovou vlhkosťou do 20 %. Priemerná spotreba paliva – 1,912 kg/h musí byť vždy dodržaná. Odporúčaná dĺžka je približne 200-330 mm. Závisí to od veľkosti spaľovacej komory. Vždy používajte aspoň 2 ks dreva.

## Prevádzka výrobku

1 **Vypaľovanie laku výrobku**

Prvé zakúrení vykonajte s menším množstvom menšieho dreva (približne ½ priemernej dávky). Dvere nechajte pootvorené (približne 2 cm), aby sa šnúra dverí neprilepila na lak, a otvorte prívod vzduchu na maximum (Obr. C). Šetrné zakúrenie zabráni poškodeniu laku a deformácii materiálov. Keď sa palivo vyhorí na uhlíky, môžete pristúpiť k vypaľovaní výrobku. Do ohniska vložte povolené množstvo paliva, menšie drevo. Dvere nechajte mierne pootvorené (asi 2 cm). Lak pod dverami sa musí nechať dostatočne vytvrdnúť. Keď táto dávka vyhorí, vykonajte aspoň 2 alebo 3 ďalšie priloženie s povolenou dávkou paliva, teraz so zatvorenými dvierkami a s otvoreným prívodom vzduchu na maximum (Obr. C). Vypaľovanie farby je sprevádzané zápachom, ktorý pretrváva počas celého vypaľovania, preto tento proces vykonávajte len vtedy, keď je miestnosť dostatočne vetraná.

2 **Rozkúrenie**

Ovládač prívodu vzduchu dajte do polohy otvorenie (Obr. C), okrem prípadov, keď je k dispozícii automatická regulácia spaľovania. Otvorte liatinový rošt, ak je. Použite max. dvojnásobok priemerného množstva pre oheň. Na dno ohniska položte väčšie polená a potom na ne navrstvite jemnejšie polená zo suchého kusového dreva (Obr. 2). Na zapálenie ohňa použite podpaľovač určený len na tento účel. Ak je to potrebné (oheň sa po určitom čase nerozhorí), nechajte dvierka na krátky čas otvorené (asi 2 cm), aby sa k ohňu dostal dostatok vzduchu. Pri štandardnom vykurovaní nechajte dvere vždy zatvorené. Počas ohňa nepridávajte palivo, kým plameň nezhasne.

3 **Vykurovanie a prikladanie paliva**

Pri prikladaní otvorte dvierka ohniska približne na 2 cm a počkajte približne 10 sekúnd, aby sa vyrovnal tlak v miestnosti. Tým sa zabráni možnému úniku popola a dymu do miestnosti. Pridajte len také množstvo dreva, ktoré je vhodné pre tento výrobok, pozri priemernú spotrebu paliva (Obr. 4). Po pridaní zatvorte dvierka ohniska. Odporúča sa nastaviť reguláciu vzduchu do optimálnej polohy pri menovitom výkone (Obr. B, B1). Drevo nepridávajte, kým sa nerozhorí na uhlíky.

4 **Ukončenie vykurovania**

Po vyhorení ohniska zatvorte regulátory vzduchu. Uzavretím regulácie vzduchu sa zabráni nežiaducemu úniku nahromadeného tepla do komína (obr. A).

**1** príprava paliva na rozkúrenie
**2** poukladanie dreva v ohnisku
**3** zapálenie dreva zhora
**4** prikladanie




**A** uzavretý
**B** otvorený – vykurovanie pri menovitom výkone (optimálna prevádzka)
**C** otvorený – poloha pri spustení vykurovania (uvedenie výrobku do prevádzky)

**A** uzavretý
**B1** otvorený – vykurovanie pri menovitom výkone (optimálna prevádzka)
**B2** otvorený – primárny vzduch uzavretý
**C** otvorený – poloha pri spustení vykurovania (uvedenie výrobku do prevádzky)

## Deklarované vlastnosti výrobku

| Harmonizovaná norma | EN 13240<br>✓ EN 13229 | EN 16510<br>✓ Ecodesign | ✓ DIN+<br>✓ BImSchV2 | DIBt<br>✓ 15a B-VG 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikácia výrobku | | | | Type BE | |
| Energetická účinnosť ($\eta_{nom}$) | | | | 85,3 | % |
| Index energetickej účinnosti | | | | 113,7 | |
| Energetický štítok | | | | A+ | |
| Palivo | | | | Kusové drevo | |
| Dĺžka paliva | | | | 200-330 | mm |
| Priemerná spotreba paliva | | | | 1,912 | kg/h |
| Povolená dávka paliva | | | | 2,5 | kg/h |
| Interval dodávky paliva | | | | 1 hodina | |
| Množstvo spaľovacieho vzduchu | | | | 24,2 | $m^3/h$ |
| Menovitý výkon ($P_{nom}$) | | | | 6,5 | kW |
| Menovitý výkon teplovodného výmenníka ($P_{Wnom}$) | | | | --- | kW |
| Maximálny prevádzkový pretlak ($p_w$) | | | | --- | bar |
| Hmotnostný prietok suchých spalín na výpočet spalinovej cesty | | | | 6,8 | g/s |
| Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone ($T_{nom}$) | | | | 218 | °C |
| Priemerná teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone za hrdlom | | | | 225 | °C |
| Prevádzkový ťah ($p_{nom}$) | | | | 12 | Pa |
| Teplotná trieda komína | | | | T400 | |
| Pripojenie na spoločný komín | | | | Áno | |
| Prach $O_2$ = 13 % ($PM_{nom}$) | | | | 13 | $mg/Nm^3$ |
| Emisie spalín (CO v spalinách pri $O_2$ = 13 %) ($CO_{nom}$) | | | | 0,0890<br>1118 | %<br>$mg/Nm^3$ |
| OGC $O_2$ = 13 % ($OGC_{nom}$) | | | | 66 | $mg/Nm^3$ |
| NOx $O_2$ = 13 % ($NO_{Xnom}$) | | | | 93 | $mg/Nm^3$ |
| Automatická regulácia spaľovania | | | | --- | |
| Spotreba elektrickej energie ( *W*) | | | | --- | W |
| Stála strata vzduchu ($V_h$) | | | | --- | $m^3_N/h$ |
| Prerušovaná prevádzka (INT) / Nepretržitá prevádzka (CON) | | | | INT | |

## Základní technické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozmery | Výška (H)<br>Šírka(W)<br>Hĺbka (L) | 1003<br>589<br>490 | mm<br>mm<br>mm |
| Rozmery spaľovacej komory | Výška (H)<br>Šírka(W)<br>Hĺbka (L) | 390<br>506<br>330 | mm<br>mm<br>mm |
| Rozmery dvierok ohniska | Výška (H)<br>Šírka(W)<br>Hĺbka (L) | 467<br>554<br>--- | mm<br>mm<br>mm |
| Výška osi zadného (bočného) vývodu | | --- | mm |
| Objem teplovodného výmenníka | | --- | l |
| Priemer dymovodu | | 150-180 | mm |
| Priemer dymového hrdla ($D_{out}$) | | 150 | mm |
| Priemer centrálneho prívodu vzduchu | | 150 | mm |
| Hmotnosť | | 148 | kg |
| Oblasť vstupnej vetracej mriežky | | 500 | $cm^2$ |
| Oblasť výstupnej vetracej mriežky | | 700 | $cm^2$ |

| Vzdialenosť od horľavých materiálov | Poznámka | | |
|---|---|---|---|
| Zadná ($d_R$) | | 400 | mm |
| Čelná ($d_P$) | | 800 | mm |
| Čelná k podlahe ($d_F$) | | --- | mm |
| Bočná ($d_S$)<br>Bočná presklená stena ($d_{S1}$) | ** | 400<br>--- | mm<br>mm |
| Bočná – výklenok ($d_{S2}$) | | --- | mm |
| Bočná – umiestnenia 45° ($d_{S3}$) | | --- | mm |
| Bočné žiarenie ($d_L$) | | --- | mm |
| Od podlahy ($d_B$) | | --- | mm |
| Od stropu ($d_C$) | | 800 | mm |
| Od zadnej a bočnej hrany krbovej vložky k vnútornej strane izolácie ($d_{S4}$) | ** | 120 | mm |




* Pri montáži a prevádzke výrobku musia byť dodržané všetky miestne predpisy vrátane predpisov, ktoré sa týkajú národných a európskych noriem.

** Pokiaľ je vzdialenosť od skla dvierok k horľavej bočnej stene $d_S$ <400 mm, pričom nesmie byť $d_{S4}$ <120 mm, musí sa tento múr chrániť izolačnou doskou SILCA 250 šírky 40 mm, alebo adekvátnou náhradou.

| Legenda | Poznámka | Popis | Materiál | Rozmer |
|---|---|---|---|---|
| **1** | | Spotrebič | 174A 0000 002 | |
| **2** | | Odvod spalín | kov | DN150-180 |
| **3** | * | Izolácia prípojky na odvod spalín | | |
| **4** | * | Minerálna izolácia | | |
| **5** | | Konvekčný vzduchový priestor okolo spotrebiča | | |
| **6** | | Ochranná izolácia stien | SILCA 250 | 2x50 mm |
| **6A** | | Ochranná izolácia stropu | SILCA 250 | 80 mm |
| **7** | | Ochranná stena | dutá tehla pálená | 100 mm |
| **8** | | Hořlavá stěna | | |
| **9** | | Betonová deska | | |
| **10** | | Horľavá stena | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11** | | Dekoratívne / ozdobný nosník | | |
| **12** | | Nosník s vetracou vzduchovou medzerou | | |
| **13** | | Vstup konvekčného vzduchu | | 500 cm² |
| **14** | | Výstup konvekčného vzduchu | | 700 cm² |
| **15** | | Obloženie | SILCA 250 | 40 mm |
| **16** | | Nosný rám | | |
| **17** | | Horľavý strop | | |
| **18** | | Ochranná izolačná doska horľavej podlahy | SILCA 250 | 40 mm |
| **19** | | Regulácia spaľovacieho vzduchu | | |
| **20** | | Plechový kryt v prípade použitia minerálnej vaty | | |
| **21** | | V prípade potreby ochranná doska podlahy pod spotrebičom | | |
| **$d_C$** | | Od hornej hrany výdychového otvoru k horľavému stropu | | 800 mm |
| **$d_{C1}$** | | – Od hornej hrany krbovej vložky po spodnú stranu izolácie stropu<br>– V prípade inštalovaného výmenníka – od hornej hrany výmenníka po spodnú stranu izolácie stropu | | 300 mm<br>--- mm |
| **$d_{S4}$** | ** | Od zadnej a bočnej hrany krbovej vložky k vnútornej strane izolácie | | 120 mm |
| **$d_{S5}$** | | Od čelnej hrany krbovej vložky k vnútornej strane izolácie | | 10 mm |
| **$d_B$** | | Od dna krbovej vložky k nehorľavej podlahe | | --- mm |




## Upozornenie

Ak sú výrobky inštalované v priestoroch, kde sa vzduch odvádza pomocou ventilátorov, digestorov, vetracích, vykurovacích alebo ventilačných zariadení, musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu (CPV). Náš výrobok sa neodporúča používať v spojení s týmito zariadeniami.

Výrobok sa musí inštalovať na podlahy s primeranou nosnosťou.

Počas inštalácie musí byť zabezpečený primeraný prístup na čistenie a údržbu vášho výrobku, dymovodu a komína, pokiaľ sa výrobok nedá čistiť z iného miesta, napríklad zo strechy alebo dverí určených na tento účel.

Výrobok a jeho dymovod sa musia pravidelne a dôkladne kontrolovať a čistiť pred vykurovacou sezónou a po nej.

Pozorne si prečítajte všeobecné pokyny.

## Výrobný štítok




1. Názov výrobcu alebo registrovaná ochranná známka
2. Sídlo spoločnosti, webová stránka
3. Označenie zhody
   Číslice označujú rok vydania osvedčenia
4. Typ, číslo či označenie modelu na indentifikáciu výrobku
5. Špecifikácia výrobku
6. Odporúčané palivo
7. Klasifikácia výrobkov
   Type B (EN 16510), 1a aktualne označenie
8. Platné normy
9. Tabul'ka hodnôt
   $P_{nom}$ – menovitý výkon
   $P_{Wnom}$ – menovitý výkon teplovodného výmennika
   $\eta_{nom}$ – energetická účinnosť
   $CO_{nom}$ – CO emisie pri 13 % $O_2$
   $NO_{xnom}$ – $NO_x$ pri 13 % $O_2$
   $OGC_{nom}$ – OGC pri 13 % $O_2$
   $PM_{nom}$ – prach pri 13 % $O_2$
   $p_{nom}$ – prevádzkový ťah
   $T_{nom}$ – výstupná teplota spalín
   $V_h$ – stála strata vzduchu
   **Bezpečnostné vzdialenosti od hor'lavých materiálov:**
   $d_R$ – zadná
   $d_S$ – bočná
   $d_C$ – od stropu
   $d_P$ – čelná
   $d_F$ – čelná k podlahe
   **Rozmery spotrebiča:**
   H – výška
   W – šírka
   L – hĺbka
   CON – výrobok je vhodný na nepretržitú prevádzku
   INT – výrobok je vhodný na prerušovanú prevádzku
   $D_{out}$ – priemer dymového hrdla
   $p_w$ – maximálny prevádzkový pretlak
   W – spotreba elektrickej energie (regulácia SIC, EHC)
   NPD (No Performance Determined) – medzinárodná skratka, ktorú možno použiť, ak nie je špecifikovaná žiadna funkcia alebo parameter. Označenie je v súlade s nariadením EÚ 305/2011.
10. Inštrukcie
11. Certifikácia RLU (DIBt), je potrebné vyplniť informácie pre danú certifikáciu:
    Spoločnosť
    Číslo certifikátu
    Skúšobňa, v ktorej sa uskutočnila certifikácia
12. Dokument: Vyhlásenie o vlastnostiach
13. Výrobné / sériové číslo
14. Čiarový kód

Podczas montażu muszą być dotrzymane wszystkie miejscowe przepisy, łącznie z tymi, które odnoszą się do norm narodowych i UE. Montaż i instalacja modelu który zakupiliście musi być wykonany przez autoryzowanego sprzedawcę marki **Romotop spol. s r.o.**, dla uznania gwarancji i bezawaryjnego funkcjonowania produktu. Ten produkt nie jest do zastosowań jako jedyne źródło ogrzewania.

### Instrukcja użytkowania

Zapoznajcie się z informacjami i wytycznymi zawartymi w ogólnych instrukcjach.

### Ciąg kominowy

Optymalny ciąg kominowy 12 Pa. Maksymalny ciąg kominowy 20 Pa. Ciąg mierzymy podczas pełnej pracy paleniska. Sugerujemy instalowania regulatora ciągu kominowego, zwłaszcza gdy proces palenia jest sterowany automatyczną regulacją.

### Zalecany opał

Suche, kawałkowe drewno o wilgotności max. 20 %. Zawsze musi być dotrzymana średnia dawka opału – 1,912 kg/h. Sugerowana długość polan 200-330 mm. Zależy to od wielkości komory spalania. Zawsze używaj co najmniej 2 kawałków drewna.

## Działanie produktu

1

### Utwardzanie lakieru

Pierwsze palenie przeprowadźcie przy połowie zalecanej dawki drewna (ok. ½ średnie dawki). Pozostawcie uchylone drzwiczki (ok. 2 cm) tak aby niedoszło do przylepienia się sznura do farby na korpusie, dolot powietrza do komory spalania musi być całkowicie otwarty (Rys. C). Zredukowanym rozpalaniem zapobiegniecie pękaniu szamotu, na czas transportu jest on przyklejany do korpusu, dodatkowo ułatwi to prawidłowe utwardzanie / wypalanie lakieru. Po spaleniu pierwszej ½ dawki opału, można przystąpić do finalnego utwardzenia lakieru. Załaduj palenisko dopuszczalnej ilością paliwa używając drobnego drewna. Zostawcie lekko uchylone drzwiczki (ok. 2 cm). Musi dojść do dostatecznego utwardzenia się lakieru pod drzwiczkami. Po spaleniu tej dawki, kolejne minimum 2–3 palenia powinny odbywać się przy dopuszczalnej ilością paliwa, jednak też już przy zamkniętych drzwiczkach i maksymalnie otwarty dolotem powietrza do komory paleniska (Rys. C). Wypalaniu towarzyszy zapach, który trwa przez cały czas utwardzania lakieru, dlatego podczas tego procesu należy zapewnić prawidłowe wietrzenie pomieszczeń.

2

### Rozpalanie

Suwak regulacji dolotu powietrza ustawcie w pozycji otwartej (Rys. C), jeśli niema automatycznej regulacji palenia. Do rozpalenia użyjcie maks. podwójnej ilości średnie dawki drewna. Włóżcie na dno paleniska grube polana, na wierzch ułóżcie drobniejsze kawałki drewna (Rys. 2). Do rozpalania należy używać podpałkę przeznaczoną do tego celu. Jeżeli zachodzi potrzeba (ogień nie chce się rozpalić przez dłuższy czas). Dla zwiększenia ilości powietrza pozostawcie na chwilę lekko uchylone drzwiczki (ok. 2 cm). Przy normalnym paleniu drzwiczki powinny być zawsze zamknięte. Podczas rozpalania nie dokładajcie, dopóki drewno całkiem nie spali się na czerwone węgielki.

3

### Palenie i dokładanie

Podczas dokładania na ok. 10 sek. Należy lekko uchylić drzwiczki aby wyrównać ciśnienie w palenisku. W ten sposób unikniecie wypadania popiołu i wydostawania się dymu do wnętrza. Dokładajcie zawsze taką ilość drewna, która jest dla danego modelu określona w tabeli jako dawka nominalna (Rys. 4). Po dołożeniu zamknijcie drzwiczki paleniska. Radzimy ustawić suwak sterowania powietrza dla uzyskania mocy nominalnej w optymalnej pozycji (Rys. B, B1). Nie dokładajcie dopóki drewno nie spali się na czerwone węgielki.

4

### Zakończenie palenia

Po zakończonym paleniu zamknijcie suwak sterowania powietrzem. Zamknięciem suwaka zapobiegniecie niepotrzebnemu wychłodzeniu paleniska i ucieczce zakumulowanemu ciepła do komina (Rys. A).

**1** przygotowanie paliwa do rozpalenia
**2** ułożenie drewna w palenisku
**3** zapalić drewno z góry
**4** dokładka




**A** zamknięty
**B** otwarty – grzanie z mocą nominalną (praca optymalna)
**C** otwarty – pozycja na początku grzania (uruchomienie produktu)

**A** zamknięty
**B1** otwarty – grzanie z mocą nominalną (praca optymalna)
**B2** otwarty – powietrze pierwotne zamknięte
**C** otwarty – pozycja na początku grzania (uruchomienie produktu)

## Deklarowane właściwości produktu

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Powiązana specyfikacja techniczna | EN 13240<br>✓ EN 13229 | EN 16510<br>✓ Ecodesign | ✓ DIN+<br>✓ BImSchV2 | DIBt<br>✓ 15a B-VG 2015 | |
| Klasyfikacja produktu | | | | Type BE | |
| Sprawność energetyczna ($\eta_{nom}$) | | | | 85,3 | % |
| Współczynnik efektywności energetycznej | | | | 113,7 | |
| Etykieta energetyczna | | | | A+ | |
| Opał | | | | Kawałek drewna | |
| Długość polan | | | | 200-330 | mm |
| Nominalna dawka opału | | | | 1,912 | kg/h |
| Dopuszczalna dawka opału | | | | 2,5 | kg/h |
| Interwał dokładania | | | | 1 godzina | |
| Ilość powietrza do spalania | | | | 24,2 | $m^3/h$ |
| Moc cieplna znamionowa ($P_{nom}$) | | | | 6,5 | kW |
| Moc znamionowa wymiennika ciepła ($P_{Wnom}$) | | | | --- | kW |
| Maksymalne nadciśnienie robocze ($p_w$) | | | | --- | bar |
| Masa cząstek stałych w spalinach | | | | 6,8 | g/s |
| Temperatura spalin przy znamionowej mocy cieplnej | | | | 218 | °C |
| Średnia temperatura spalin przy szyjce przy nominalnej mocy cieplnej | | | | 225 | °C |
| Ciąg komin ($p_{nom}$) | | | | 12 | Pa |
| Klasa temperaturowa komina | | | | T400 | |
| Podłączenie do wspólnego komina | | | | Tak | |
| Pył $O_2$ = 13 % ($PM_{nom}$) | | | | 13 | $mg/Nm^3$ |
| Emisja spalin (CO w gazach spalinowych przy $O_2$ = 13 %) ($CO_{nom}$) | | | | 0,0890<br>1118 | %<br>$mg/Nm^3$ |
| OGC $O_2$ = 13 % ($OGC_{nom}$) | | | | 66 | $mg/Nm^3$ |
| NOx $O_2$ = 13 % ($NO_{Xnom}$) | | | | 93 | $mg/Nm^3$ |
| Automatyczna regulacja spalania | | | | --- | |
| Zużycie energii elektrycznej (*W*) | | | | --- | W |
| Standing air loss ($V_h$) | | | | --- | $m^3_N/h$ |
| Praca przerywana (INT) / Praca ciągła (CON) | | | | INT | |

## Podstawowe dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wymiary podstawowe | Wysokość (H)<br>Szerokość (W)<br>Głębokość (L) | 1003<br>589<br>490 | mm<br>mm<br>mm |
| Wymiary komory spalania | Wysokość (H)<br>Szerokość (W)<br>Głębokość (L) | 390<br>506<br>330 | mm<br>mm<br>mm |
| Wymiary drzwiczek paleniska | Wysokość (H)<br>Szerokość (W)<br>Głębokość (L) | 467<br>554<br>--- | mm<br>mm<br>mm |
| Wysokość osi tylnego (bocznego) wylotu spalin | | --- | mm |
| Pojemność płaszcza wodnego | | --- | l |
| Średnica komina | | 150-180 | mm |
| Średnica wylotu spalin ($D_{out}$) | | 150 | mm |
| Średnica CDP – centralnego doprowadzenia powietrza | | 150 | mm |
| Waga | | 148 | kg |
| Powierzchnia kratki konwekcyjnej – wlot | | 500 | $cm^2$ |
| Powierzchnia kratki konwekcyjnej – wylot | | 700 | $cm^2$ |

| Odległość od materiałów palnych | Wskazówki | | |
|---|---|---|---|
| Tylna ($d_R$) | | 400 | mm |
| Czołowa ($d_P$) | | 800 | mm |
| Czołowa do podłogi ($d_F$) | | --- | mm |
| Boczne ($d_S$)<br>Od strony szkła ścianki ($d_{S1}$) | ** | 400<br>--- | mm<br>mm |
| Boczne – nisza ($d_{S2}$) | | --- | mm |
| Boczne – lokalizacja 45° ($d_{S3}$) | | --- | mm |
| Promieniowanie boczne ($d_L$) | | --- | mm |
| Od podłogi ($d_B$) | | --- | mm |
| Z sufitu ($d_C$) | | 800 | mm |
| Od tylnej i bocznej krawędzi wkładu kominkowego do wewnętrznej strony izolacji ($d_{S4}$) | ** | 120 | mm |







* Podczas instalacji i eksploatacji produktu należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów, w tym dotyczących norm krajowych i europejskich.

** Jeżeli odległość szyby drzwi od bocznej ściany palnej wynosi $d_S$ <400 mm, natomiast nie może być $d_{S4}$ <120 mm, to ściana ta musi być zabezpieczona płytą izolacyjną SILCA 250 o szerokości 40 mm lub odpowiednim zamiennikiem.

| Legenda | Wskazówki | Opis | Materiał | Wymiar |
|---|---|---|---|---|
| **1** | | Urządzenie | 174A 0000 002 | |
| **2** | | Odprowadzanie spalin | metal | DN150-180 |
| **3** | * | Izolacja przyłącza wylotu spalin | | |
| **4** | * | Izolacja mineralna | | |
| **5** | | Przestrzeń powietrza konwekcyjnego wokół urządzenia | | |
| **6** | | Ochronna izolacja ścian | SILCA 250 | 2x50 mm |
| **6A** | | Ochronna izolacja sufitu | SILCA 250 | 80 mm |
| **7** | | Mur ochronny | cegła wypalana pusta | 100 mm |
| **8** | | Ściana łatwopalna | | |
| **9** | | Płyta betonowa | | |
| **10** | | Podłoga łatwopalna | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11** | | Belka dekoracyjna / ozdobna | | |
| **12** | | Belka z wentylacyjną szczeliną powietrzną | | |
| **13** | | Wlot powietrza konwekcyjnego | | 500 cm² |
| **14** | | Wylot powietrza konwekcyjnego | | 700 cm² |
| **15** | | Podkład | SILCA 250 | 40 mm |
| **16** | | Rama nośna | | |
| **17** | | Strop łatwopalny | | |
| **18** | | Ochronna płyta izolacyjna podłogi palnej | SILCA 250 | 40 mm |
| **19** | | Regulacja powietrza do spalania | | |
| **20** | | Osłona z blachy przy zastosowaniu wełny mineralnej | | |
| **21** | | W razie potrzeby pod urządzeniem podłożyć ochronną płytę podłogową | | |
| $d_C$ | | Od górnej krawędzi otworu wywiewnego do palnego stropu | | 800 mm |
| $d_{C1}$ | | – Od górnej krawędzi wkładu kominkowego do spodniej strony izolacji stropu<br>– W przypadku zamontowanego wymiennika – od górnej krawędzi wymiennika do spodniej strony izolacji stropu | | 300 mm<br>--- mm |
| $d_{S4}$ | ** | Od tylnej i bocznej krawędzi wkładu kominkowego do wewnętrznej strony izolacji | | 120 mm |
| $d_{S5}$ | | Od przedniej krawędzi wkładu kominkowego do wewnętrznej strony izolacji | | 10 mm |
| $d_B$ | | Od spodu wkładu kominkowego do niepalnej podłogi | | --- mm |




## Uwaga

W przypadku gdy palenisko instalowane jest pomieszczeniach w których zamontowane są systemy wentylatorowe, wentylatory nawiewne, okapy, systemy wentylacji lub rekuperatory konieczne jest zapewnić dostateczny dostęp powietrza (CDP). Odradzamy instalowanie naszych palenisk w pomieszczeniach w których może występować podciśnienie.

Produkt musi być instalowany na podłogach odpowiedniej nośności.

Już podczas instalacji należy zapewnić odpowiedni dostęp do czyszczenia i konserwacji pieców kominkowych lub wkładów kominkowych, przewodu dymowego i komina, o ile produktu nie można czyścić z innego miejsca, takiego jak dach lub przez drzwiczki przeznaczone do tego celu.

Produkt i jego kanały spalinowe muszą być regularnie i dokładnie sprawdzane oraz czyszczone przed sezonem grzewczym i po nim.

Przeczytaj i postępuj zgodnie z ogólną instrukcją.

## Etykieta produkcyjna




1. Nazwa producenta lub zastrzeżony znak towarowy
2. Siedziba firmy, strona internetowa
3. Oznaczenie CE
   Cyfry oznaczają rok wydania certyfikatu
4. Typ, numer lub oznaczenie modelu służące do identyfikacji produktu
5. Specyfikacja produktu
6. Zalacene paliwo
7. Klasifikacja produktu
   Type B (EN 16510), 1a aktualne oznaczenie
8. Obowiązujące normy
9. Tabela wartości
   $P_{nom}$ – moc cieplna znamionowa
   $P_{Wnom}$ – moc znamionowa wameniennika ciepła
   $\eta_{nom}$ – sprawność energetyczna
   $CO_{nom}$ – CO emisja przy 13 % $O_2$
   $NO_{xnom}$ – $NO_x$ przy 13 % $O_2$
   $OGC_{nom}$ – OGC przy 13 % $O_2$
   $PM_{nom}$ – pył przy 13 % $O_2$
   $p_{nom}$ – ciąg komin
   $T_{nom}$ – temperatura wyjściowa spalin
   $V_h$ – standing air loss
   **Odległość od materiałów palnych:**
   $d_R$ – tylna
   $d_S$ – boczne
   $d_C$ – z sufitu
   $d_P$ – czołowa
   $d_F$ – czołowa do podłogi
   **Wymiary podstawowe:**
   H – wysokość
   W – szerokość
   L – głębokość
   CON – urządzenie jest zdolne do pracy ciągłej
   INT – urządzenie jest zdolne do pracy przerywanej
   $D_{out}$ – średnica wylotu spalin
   $p_w$ – maksymalne nadciśnienie robocze
   W – użycie energii elektrycznej (regulacja SIC, EHC)
   NPD (No Performance Determined) – międzynarodowy skrót, który może być użyty, gdy nie określono właściwości lub parametrów. Oznaczenie jest zgodne z rozporządzeniem UE 305/2011.
10. Instrukcje
11. Certykacja RLU (DIBt), należy wypełnić informacje dotyczące certykacji:
    Firma
    Numer świadectwa
    Laboratorium badawcze, w którym odbyła się certykacja
12. Dokument: Deklaracja właściwości użytkowych
13. Numer fabryczny / seryjny
14. Kod kreskow

# HEAT 2G 59.50.01

A termék üzembe helyezésekor be kell tartani minden helyi előírást, beleértve a nemzetközi és európai szabványokra vonatkozókat is. A kiválasztott termék összeszerelését és beszerelését csak a hivatalos márkakereskedője végezheti vállalat **Romotop spol. s r.o.** Ez szükséges a garancia elfogadásához és a termék megfelelő működéséhez. Ez a termék nem alkalmas elsődleges hőforrásnak.

### Használati utasítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban található információkat és utasításokat.

### Üzemi kéményhuzat

Üzemi huzat 12 Pa. A maximális üzemi kéményhuzat 20 Pa. Ezt a termék működése közben kell mérni. Javasoljuk a huzatszabályozó felszerelését, különösen akkor, ha a készülék fel van szerelve automatikus égéslevegő szabályzó egységgel.

### Engedélyezett üzemanyag

Száraz, csomós fa, ami legfeljebb 20%-os nedvesség tartalmú. A megadott átlagos üzemanyag-fogyasztást mindig be kell tartani – 1,912 kg/óra. Az ajánlott rönkhossz kb. 200-330 mm. Ez az égéstér méretétől függ. Mindig legalább 2 fadarabot használjon.

## A termék működése

1

### A festék megkeményedése

A termékkel történő első begyújtást korlátozott mennyiségű kisebb fadarabbal kell elvégezni (az Átlagos üzemanyag dózis kb. ½-ével). Hagyja nyitva az ajtót (kb. 2 cm-es rés), hogy az ajtózsinór ne tapadjon a festékhez. A levegő szabályzókart állítsa maximálisan nyitott állapotba (C ábra). A lassú felmelegedési folyamat megakadályozza a samott téglák repedését, a festék sérülését és az anyagok deformálódását. A fa izzó szénné való elégetése után folytathatja a festék megkeményedésének folyamatát. Töltse be a tűztérbe a megengedett mennyiségű tüzelőanyagot, kisebb rönkök és darabok felhasználásával. Hagyja nyitva az ajtót (kb. 2 cm-re). Az ajtó alatti festéknek kellően meg kell keményednie. Amikor ez az adag leég, végezzen legalább 2–3 további periódust a megengedett mennyiséggel, most zárt ajtóval és maximálisan nyitott levegőellátással (C ábra). A festék megkeményedését olyan szag okozza, amely a teljes időtartamig fennmarad, ezért a leírt műveleteket csak megfelelő helyiségszellőztetés mellett szabad elvégezni.

2

### Begyújtás

Állítsa a levegőszabályzó kart nyitott helyzetbe (C ábra), ha nincs aktív égésszabályozás. Ha a termék öntöttvas rácsot tartalmaz, nyissa ki. Az átlagos üzemanyagmennyiség max. kétszeresét használja a gyújtáshoz. Először helyezzen nagyobb rönköket a égéstér aljára, majd rétegezzen rájuk finomabb, száraz fadarabokat (2. ábra). Használjon kifejezetten erre a célra kialakított gyújtóst. Ha szükséges (a tűz egy idő után sem gyulladt be), hagyja nyitva az ajtót egy ideig (kb. 2 cm), hogy további szükséges levegőt biztosítson. Ezután normál fűtés közben mindig tartsa zárva az ajtót. Ne helyezzen be új adag fát, amíg az előző adag teljesen izzó szénné égett, és csak parázs van az égéstérben, látható lángok nélkül.

3

### Fűtés és újabb fa behelyezése

A helyiségben és az égéstérben uralkodó nyomás kiegyenlítéséhez kissé nyissa ki az ajtót, kb. 2 cm-es rés 10 másodpercig minden újra töltés előtt. Ez megakadályozza a hamu és füst esetleges kijutását a helyiségbe. Helyezze be az égéstérbe a megfelelő mennyiségű tűzifát, lásd az átlagos tűzifa-fogyasztást (4. ábra). A fa visszarakása után mindig zárja be megfelelően az ajtót. Javasoljuk, hogy a levegőszabályzó kart állítsa az optimális helyzetbe névleges teljesítményen (B, B1 ábra). Ne töltsön be új adagot, amíg a fa izzó szénné nem ég.

4

### A fűtési folyamat befejezése

Miután a kamrában lévő fa le égett, állítsa a levegőellátó kart zárt helyzetbe. Ez megakadályozza a felgyülemlett hő nem kívánt szivárgását a kéménybe / külső térbe (A ábra).

**1** tüzelőanyag előkészítése a begyújtáshoz
**2** fa szétrakása a tűztérben
**3** gyújtsa meg a fa a tetejéről
**4** tüzelőfa rárakása




**A** zárva
**B** nyitva – fűtés névleges teljesítményen (optimális működés)
**C** nyitva – pozíció a befűtésnél (termék üzembe helyezése)

**A** zárva
**B1** nyitva – fűtés névleges teljesítményen (optimális működés)
**B2** nyitva – primer levegő bezárása
**C** nyitva – pozíció a befűtésnél (termék üzembe helyezése)

## A termék deklarált jellemzői

| Harmonizált műszaki előírások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 13240 | | EN 16510 | ✓ | DIN+ | | DIBt |
| ✓ | EN 13229 | ✓ | Ecodesign | ✓ | BImSchV2 | ✓ | 15a B-VG 2015 |

| | | |
|---|---|---|
| Termékosztályozás | Type BE | |
| Energetikai hatásfok ($\eta_{nom}$) | 85,3 | % |
| Energiahatékonysági mutató | 113,7 | |
| Energia címke | A+ | |
| Üzemanyag | Darabos fa | |
| Üzemanyag hossza | 200-330 | mm |
| Átlagos üzemanyag – fogyasztás | 1,912 | kg/h |
| Megengedett üzemanyag mennyiség | 2,5 | kg/h |
| Üzemanyag – ellátási intervallum | 1 óra | |
| Az égési levegő mennyisége | 24,2 | $m^3/h$ |
| Névleges teljesítmény ($P_{nom}$) | 6,5 | kW |
| A melegvíz hőcserélő névleges teljesítménye ($P_{w nom}$) | --- | kW |
| Maximális üzemi túlnyomás ($p_w$) | --- | bar |
| Száraz füstgáz tömegáram hő-és áramlástechnikai számításához | 6,8 | g/s |
| Égéstermék-hőmérséklet névleges hőteljesítmény mellett ($T_{nom}$) | 218 | °C |
| A füstgáz hőmérséklete a füstcsonk mögött a névleges hőteljesítménynél | 225 | °C |
| Huzatigény ($p_{nom}$) | 12 | Pa |
| A kémény hőmérsékleti osztálya | T400 | |
| Csatlakozás a közös kéményhez | Igen | |
| Por $O_2$ = 13 % ($PM_{nom}$) | 13 | $mg/Nm^3$ |
| Égéstermék-kibocsátás (CO a füstgázban $O_2$ = 13 %) ($CO_{nom}$) | 0,0890<br>1118 | %<br>$mg/Nm^3$ |
| OGC $O_2$ = 13 % ($OGC_{nom}$) | 66 | $mg/Nm^3$ |
| NOx $O_2$ = 13 % ($NO_{Xnom}$) | 93 | $mg/Nm^3$ |
| Automatikus égésszabályozás | --- | |
| Villamosenergia-fogyasztás ($W$) | --- | W |
| Álló légveszteség ($V_h$) | --- | $m^3_N/h$ |
| Szakaszos működésre (INT) / Folytonos működésre (CON) | INT | |

## Alapvető műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fő méretek | Magasság (H)<br>Szélesség (W)<br>Mélység (L) | 1003<br>589<br>490 | mm<br>mm<br>mm |
| Az égéstér méretei | Magasság (H)<br>Szélesség (W)<br>Mélység (L) | 390<br>506<br>330 | mm<br>mm<br>mm |
| Kandalló ajtó méretei | Magasság (H)<br>Szélesség (W)<br>Mélység (L) | 467<br>554<br>--- | mm<br>mm<br>mm |
| A hátsó (oldalsó) bekötés tengelymagassága | | --- | mm |
| A melegvíz-cserélő térfogata | | --- | l |
| A füstcső átmérője | | 150-180 | mm |
| A füstcsőcsonk átmérője ($D_{out}$) | | 150 | mm |
| A külső levegő csatlakozás átmérője | | 150 | mm |
| Súly | | 148 | kg |
| A bemeneti szellőzőrács területe | | 500 | $cm^2$ |
| A Kimeneti szellőzőrács területe | | 700 | $cm^2$ |

| Távolság gyúlékony anyagoktól | Megjegyzés | | |
|---|---|---|---|
| Hátsó fal ($d_R$) | | 400 | mm |
| Első ($d_P$) | | 800 | mm |
| Első a padlóra ($d_F$) | | --- | mm |
| Oldalfal ($d_S$)<br>Oldalfal üveggel ($d_{S1}$) | ** | 400<br>--- | mm<br>mm |
| Oldalfal – bemélyedése ($d_{S2}$) | | --- | mm |
| Oldalfal – elhelyezése 45° ($d_{S3}$) | | --- | mm |
| Oldalirányú sugárzás ($d_L$) | | --- | mm |
| A padlóról ($d_B$) | | --- | mm |
| Mennyezettől ($d_C$) | | 800 | mm |
| A kandallóbetét hátsó és oldalsó szélétől a szigetelés belsejébe ($d_{S4}$) | ** | 120 | mm |







* A termék telepítése és üzemeltetése során be kell tartani minden helyi előírást, beleértve a nemzeti és európai szabványokat érintő előírásokat is.

** Ha az ajtóüveg és az éghető oldalfal távolsága $d_S$ <400 mm, míg a nem lehet $d_{S4}$ <120 mm, akkor ezt a falat 40 mm széles SILCA 250 szigetelőlappal vagy megfelelő helyettesítővel kell védeni.

| Legenda | Megjegyzés | Leírás | Anyag | Dimenzió |
|---|---|---|---|---|
| **1** | | Készülék | 174A 0000 002 | |
| **2** | | Füstgáz elvezetés | fém | DN150-180 |
| **3** | * | Az égéstermék-elvezető csatlakozás szigetelése | | |
| **4** | * | Ásványi szigetelés | | |
| **5** | | Konvekciós légtér a készülék körül | | |
| **6** | | Védő falszigetelés | SILCA 250 | 2x50 mm |
| **6A** | | Védő mennyezeti szigetelés | SILCA 250 | 80 mm |
| **7** | | Védőfal | üreges égetett tégla | 100 mm |
| **8** | | Gyúlékony fal | | |
| **9** | | Betonlemez | | |
| **10** | | Gyúlékony padló | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11** | | Dekoratív / díszítő gerenda | | |
| **12** | | Gerenda szellőző légrésszel | | |
| **13** | | Konvekciós levegő bemenet | | 500 cm² |
| **14** | | Konvekciós levegő kimenet | | 700 cm² |
| **15** | | Bélés | SILCA 250 | 40 mm |
| **16** | | Tartó keret | | |
| **17** | | Gyúlékony mennyezet | | |
| **18** | | Védő szigetelőlemez gyúlékony padlóhoz | SILCA 250 | 40 mm |
| **19** | | Égési levegő szabályozása | | |
| **20** | | Fémlemez borítás ásványgyapot használatakor | | |
| **21** | | Szükség esetén védő padlólemezt a készülék alá | | |
| **$d_C$** | | A kipufogónyílás felső szélétől az éghető mennyezetig | | 800 mm |
| **$d_{C1}$** | | – A kandallóbetét felső szélétől a mennyezeti szigetelés alsó oldaláig<br>– Beépített hőcserélő esetén – a hőcserélő felső szélétől a mennyezeti szigetelés alsó oldaláig | | 300 mm<br>--- mm |
| **$d_{S4}$** | ** | A kandallóbetét hátsó és oldalsó szélétől a szigetelés belsejébe | | 120 mm |
| **$d_{S5}$** | | A kandallóbetét elülső szélétől a szigetelés belső oldaláig | | 10 mm |
| **$d_B$** | | A kandallóbetét aljától a nem éghető padlóig | | --- mm |




## Figyelmeztetés

Amennyiben a termékeket olyan helyiségekben helyezik el, ahol a levegőt ventilátorok, elszívók, szellőző-, fűtő- vagy szellőztetőberendezések szívják el, elegendő levegőellátásról (CPV) kell gondoskodni. Termékünket nem ajánlott ilyen eszközökkel együtt használni.

A terméket megfelelő teherbírású padlóra kell telepíteni.

A termék, a füstelvezető és a kémény tisztításához és karbantartásához megfelelő hozzáférést kell biztosítani a telepítés során, kivéve, ha a termék tisztítása más helyről, például a tetőről vagy egy erre a célra kialakított ajtóból is elvégezhető.

A terméket és a füstgázcsatornákat rendszeresen és alaposan ellenőrizni és tisztítani kell a fűtési szezon előtt és után.

Olvassa el figyelmesen az általános utasításokat.

## Típustábla




1. A gyártó neve vagy bejegyzett védjegye
2. A vállalat székhelye, honlapja
3. CE megfelelőségi jel
   A számjegyek a bizonyítvány kiállításának évét jelzik.
4. Típus, szám vagy modellmegjelölés a termék azonosítására
5. Termékleírás
6. Ajánlott üzemanyagok
7. Termékosztályozás
   B típus (EN 16510-10), 1a (jelenlegi megnevezés)
8. Alkalmazandó szabványok
9. Értéktáblázat
   $P_{nom}$ – névleges teljesítmény
   $P_{Wnom}$ – a melegvíz hőcserélő névleges teljesítménye
   $\eta_{nom}$ – energetikai hatásfok
   $CO_{nom}$ – CO égéstermék-kibocsátás 13 % $O_2$ mellett
   $NO_{xnom}$ – $NO_x$ 13 % $O_2$ mellett
   $OGC_{nom}$ – OGC 13 % $O_2$ mellett
   $PM_{nom}$ – por 13 % $O_2$ mellett
   $p_{nom}$ – huzatigény
   $T_{nom}$ – füstgáz kimeneti hőmérséklet
   $V_h$ – álló légveszteség
   **Távolság gyúlékony anyagoktól:**
   $d_R$ – hátsó fal
   $d_S$ – oldalfal
   $d_C$ – mennyezettől
   $d_P$ – első
   $d_F$ – első a padlóra
   **Fő méretek:**
   H – magasság
   W – szélesség
   L – mélység
   CON – a készülék képes a folytonos működésre
   INT – a készülék képes a szakaszos működésre
   $D_{out}$ – a füstgázkivezetés átmérője
   $p_w$ – maximális üzemi túlnyomás
   W – villamosenergia-fogyasztás (égésszabályozás SIC, EHC)
   NPD (No Performance Determined) – nemzetközi rövidítés, amely akkor használható, ha nincs tulajdonság vagy paraméter megadva. A jelölés megfelel a 305/2011/EU rendeletnek.
10. Utasítások
11. RLU tanúsítás (DIBt), a tanúsításhoz szükséges információkat kell kitölteni:
    Cég
    Tanúsítvány száma
    Vizsgáló laboratórium, ahol a tanúsítás történt
12. Teljesítménynyilatkozat dokumentum
13. Gyártási / szériaszám
14. Vonalkód

Во время монтажа изделия необходимо соблюдать все местные нормативы, в том числе ссылающиеся на национальные и европейские стандарты. Монтаж и установку выбранного вами изделия должна быть проведена исключительно авторизованным продавцом **Romotop spol. s r.o.** Это является условием для признания гарантии и поможет обеспечить безукоризненную работу изделия. Это изделие не предназначено для использования в качестве главного источника тепла для отопления.

### Руководство по эксплуатации

Примите к сведению информацию и указания, приведённые в общей инструкции.

### Рабочая тяга дымохода

Рабочая тяга 12 Па. Максимальная рабочая тяга 20 Па. Тяга измеряется при работе изделия на полную мощность. Рекомендуем установить регулятор тяги, особенно он необходим при установке автоматического регулирования горения.

### Утвержденное топливо

Сухая, кусковая древесина с остаточной влажностью до 20 %. Необходимо всегда соблюдать средний расход топлива – 1,912 кг/ч. Рекомендуемая длина составляет примерно 200-330 мм. Она зависит от размера камеры сгорания. Всегда используйте не менее 2 кусков древесин.

### Эксплуатация изделия

1

#### Обжигание лака изделия

При первой растопке загрузите немного мелких дров (примерно ½ средней дозы). Оставьте приоткрытой дверку (около 2 см), чтобы избежать приклеивания шнура дверки к лаку, и откройте подвод воздуха на максимум (Рис. C). Деликатная растопка предотвратит повреждение лака и деформацию материала. После того, как топливо догорит до углей, можете начать обжиг изделия. Поместите в топочную камеру разрешенное количество дров меньшего размера. Дверку оставьте слегка приоткрытой (около 2 см). Должно произойти достаточное отвердение лака под дверкой. Когда эта доза выгорит, повторить еще не менее 2–3 серий подкладывание с разрешенной дозой топлива, теперь уже с закрытой дверцей и максимально открытой подачей воздуха (Рис. C.) Обжиг лака сопровождается запахом, не исчезающим в течение всего времени обжиг лака, поэтому этот процесс лучше проводить только при достаточном вентилировании помещения.

2

#### Растопка

Переключатель подачи воздуха переключите в положение « открыто » (Рис. C) / если отсутствует автоматическое регулирование горения. Откройте чугунный колосник / если имеется. Для растопки примените максимум. двукратное количество средней дозы топлива. На дно топочной камеры положите сначала более крупные поленья, а на них – сухие дрова помельче (Рис. 2). Для растопки используйте растопочный материал, который предназначен только для этого. При необходимости (например, не удаётся разжечь огонь в течение какого-то времени), оставьте дверку на короткое время открытой (около 2 см), чтобы подвести к огню достаточное количество воздуха. Затем при стандартном горении дверка должна быть постоянно закрытой. Во время растопки не добавляйте дрова до тех пор, пока не погаснет пламя.

3

#### Топка и добавление топлива

При добавлении сначала приоткройте дверку топочной камеры приблизительно на 2 см и подождите около 10 сек., чтобы выровнялось давление в помещении. Таким образом воспрепятствуете возможной утечки золы и дыма в помещение. Добавляйте только такое количество дров, которое соответствует этому изделию – см. средний расход топлива (Рис. 4). Добавив топливо, закройте дверку топочной камеры. Рекомендуем настроить заслонку воздуха при номинальной мощности в оптимальное положение (Рис. B, B1). Не добавляйте топливо до тех пор, пока дрова не сгорят до угля.

4

#### Завершение топки

После того, как топливо в топочной камере догорит, закройте заслонку воздуха. Закрыв заслонку воздуха, воспрепятствуете нежелательной утечке накопленного тепла в дымовую трубу (Рис. A).

**1** подготовка топлива к розжигу
**2** загрузка дров в топку
**3** освещение дров сверху
**4** подкладывание




**A** закрыто
**B** открыто – нагрев при номинальной мощности (оптимальный режим работы)
**C** открыто – положение при начале нагрева (ввод изделия в работу)

**A** закрыто
**B1** открыто – нагрев при номинальной мощности (оптимальный режим работы)
**B2** открыто – первичный воздух закрыт
**C** открыто – положение при начале нагрева (ввод изделия в работу)

## Декларированные свойства изделия

| Гармонизированный стандарт | EN 13240<br>✓ EN 13229 | EN 16510<br>✓ Ecodesign | ✓ DIN+<br>✓ BImSchV2 | DIBt<br>✓ 15a B-VG 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Классификация изделия | | | | Type BE | |
| Коэффициент энергоэффективности ($\eta_{nom}$) | | | | 85,3 | % |
| Индекс энергетического КПД | | | | 113,7 | |
| Этикетка энергетической эффективности | | | | A+ | |
| Топливо | | | | Кусок дерева | |
| Рекомендуемая длина топлива | | | | 200-330 | mm |
| Средний расход топлива | | | | 1,912 | kg/h |
| Допустимая загрузка топлива | | | | 2,5 | kg/h |
| Интервал дополнения топлива | | | | 1 ч | |
| Количество воздуха для горения | | | | 24,2 | $m^3/h$ |
| Номинальная мощность ($P_{nom}$) | | | | 6,5 | kW |
| Номинальная мощность тепловодного теплообменника ($P_{Wnom}$) | | | | --- | kW |
| Максимальное рабочее избыточное давление ($p_w$) | | | | --- | bar |
| Массовый расход сухих дымовых газов для расчёта дымового канала | | | | 6,8 | g/s |
| Температура дымовых газов при номинальной тепловой мощности ($T_{nom}$) | | | | 218 | °C |
| Средняя температура дымовых газов при номинальной тепловой мощности | | | | 225 | °C |
| Рабочая тяга ($p_{nom}$) | | | | 12 | Pa |
| Температурный класс дымовой трубы | | | | T400 | |
| Подключение к общей дымовой трубе | | | | Да | |
| Пыль $O_2$ = 13 % ($PM_{nom}$) | | | | 13 | $mg/Nm^3$ |
| Эмиссия дымовых газов (CO в дымовых газах при $O_2$ = 13 %) ($CO_{nom}$) | | | | 0,0890<br>1118 | %<br>$mg/Nm^3$ |
| OGC $O_2$ = 13 % ($OGC_{nom}$) | | | | 66 | $mg/Nm^3$ |
| NOx $O_2$ = 13 % ($NO_{Xnom}$) | | | | 93 | $mg/Nm^3$ |
| Автоматическая регулировка горения | | | | --- | |
| Расход электрической энергии ( *W*) | | | | --- | W |
| Постоянная потеря воздуха ($V_h$) | | | | --- | $m^3_N/h$ |
| Прерывистый режим работы (INT) / Непрерывный режим работы (CON) | | | | INT | |

## Основные технические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Размеры | Высота (H)<br>Ширина (W)<br>Глубина (L) | 1003<br>589<br>490 | mm<br>mm<br>mm |
| Размеры камеры сгорания | Высота (H)<br>Ширина (W)<br>Глубина (L) | 390<br>506<br>330 | mm<br>mm<br>mm |
| Размеры дверки топочной камеры | Высота (H)<br>Ширина (W)<br>Глубина (L) | 467<br>554<br>--- | mm<br>mm<br>mm |
| Высота оси заднего (бокового) отвода | | --- | mm |
| Объём тепловодного теплообменника | | --- | l |
| Диаметр дымохода | | 150-180 | mm |
| Диаметр дымовой горловины ($D_{out}$) | | 150 | mm |
| Диаметр центрального подвода воздуха | | 150 | mm |
| Масса | | 148 | kg |
| Площадь входной вентиляционной решётки | | 500 | $cm^2$ |
| Площадь выходной вентиляционной решётки | | 700 | $cm^2$ |

| Расстояние до горючих материалов | Примечание | | |
|---|---|---|---|
| Заднее ($d_R$) | | 400 | mm |
| Переднее ($d_P$) | | 800 | mm |
| Переднее нижне ($d_F$) | | --- | mm |
| Бокове ($d_S$)<br>Бокове со стеклом ($d_{S1}$) | ** | 400<br>--- | mm<br>mm |
| Бокове – ниша ($d_{S2}$) | | --- | mm |
| Бокове – размещение 45° ($d_{S3}$) | | --- | mm |
| Боковое излучение ($d_L$) | | --- | mm |
| От пола ($d_B$) | | --- | mm |
| От потолка ($d_C$) | | 800 | mm |
| От заднего и бокового края каминной топки к внутренней части утеплителя ($d_{S4}$) | ** | 120 | mm |




* При монтаже и эксплуатации изделия должны соблюдаться все местные нормативы, включая предписания, относящиеся к государственным и европейским стандартам.

** Если расстояние от дверного стекла до стены из горючего материала $d_S$ <400 мм, а не должно быть $d_{S4}$ <120 мм, эта стена должна быть защищена изоляционной плитой SILCA 250 шириной 40 мм или соответствующей заменой.

| Легенда | Примечание | Описание | Материал | Размер |
|---|---|---|---|---|
| **1** | | Прибор | 174A 0000 002 | |
| **2** | | Отвод дымовых газов | металл | DN150-180 |
| **3** | * | Изоляция патрубка выхода дымовых газов | | |
| **4** | * | Минеральная изоляция | | |
| **5** | | Конвекционное воздушное пространство вокруг прибора | | |
| **6** | | Защитная изоляция стен | SILCA 250 | 2x50 mm |
| **6A** | | Защитная изоляция потолка | SILCA 250 | 80 mm |
| **7** | | Защитная изоляция потолка | пустотелый обож-женный кирпич | 100 mm |
| **8** | | Легковоспламеняющаяся стена | | |
| **9** | | Бетонная плита | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | | Легковоспламеняющийся пол | | |
| **11** | | Декоративная / декоративная балка | | |
| **12** | | Балка с вентиляционным зазором | | |
| **13** | | Вход конвекционного воздуха | | 500 $cm^2$ |
| **14** | | Выход конвекционного воздуха | | 700 $cm^2$ |
| **15** | | Обшивка | SILCA 250 | 40 mm |
| **16** | | Опорная рама | | |
| **17** | | Легковоспламеняющийся потолок | | |
| **18** | | Защитная теплоизоляционная плита горючего пола | SILCA 250 | 40 mm |
| **19** | | Регулировка воздуха для горения | | |
| **20** | | Покрытие листовым металлом при использовании минеральной ваты | | |
| **21** | | При необходимости защитная пластина пола под прибором От верхней кромки вытяжного отверстия до горючего потолка | | |
| **$d_C$** | | От верхней кромки вытяжного отверстия до горючего потолка | | 800 mm |
| **$d_{C1}$** | | – От верхнего края каминной топки до нижней стороны утеплителя потолка<br>– В случае установленного теплообменника – от верхнего края теплообменника до нижней части потолочной изоляции | | 300 mm<br>--- mm |
| **$d_{S4}$** | ** | От заднего и бокового края каминной топки к внутренней части утеплителя | | 120 mm |
| **$d_{S5}$** | | От переднего края топки до внутренней части утеплителя | | 10 mm |
| **$d_B$** | | От низа каминной топки до негорючего пола | | --- mm |




## Предупреждение

Если изделия установлены в помещении, в котором отсасывается воздух вентиляторами, вытяжками, вентиляционным, отопительным или вытяжным устройством, то необходимо обеспечить достаточную подачу воздуха (ЦПВ). Перед плановой загрузкой выключите все вентиляционное оборудование в вашем доме.

Изделие должно быть установлено на негорючие полы с соответствующей несущей способностью.

Уже при установке необходимо обеспечить соответствующий доступ для чистки и техобслуживания вашего изделия, дымохода и дымовой трубы, если это изделие невозможно чистить с другого места, например, крыши или дверок, предназначенных для этой цели.

Изделие и его дымоходный канал необходимо регулярно и тщательно перепроверять и чистить до и после каждого сезона.

Прочитайте внимательно общую инструкцию.

## Производственную этикетку




1. Название производителя или зарегистрированный товарный знак
2. Юридический адрес фирмы, веб-сайт
3. Знак соответствия CE
   Цифры означают год выдачи сертификата.
4. Тип, номер или обозначение модели для идентификации изделия
5. Спецификация изделия
6. Рекомендуемые виды топлива
7. Классификация изделия
   Тип B (EN 16510-10), 1a (актуальное обозначение)
8. Действующие стандарты
9. Таблица значений
   $P_{nom}$ – номинальная мощность
   $P_{Wnom}$ – ном. мощность тепловодного теплообменника
   $\eta_{nom}$ – коэффициент энергоэффективности
   $CO_{nom}$ – Выбросы CO при 13 % $O_2$
   $NO_{xnom}$ – $NO_x$ при 13 % $O_2$
   $OGC_{nom}$ – OGC при 13 % $O_2$
   $PM_{nom}$ – Пыль при 13 % $O_2$
   $p_{nom}$ – рабочая тяга
   $T_{nom}$ – выходная температура дымовых газов
   $V_h$ – постоянная потеря воздуха
   **Безопасные расстояния от горючих материалов:**
   $d_R$ – заднее
   $d_S$ – бокове
   $d_C$ – от потолка
   $d_P$ – переднее
   $d_F$ – переднее нижнее
   **Габариты прибора**
   H – высота
   W – ширина
   L – глубина
   CON – пр. может работать в непрерывном режиме
   INT – прибор может работать в прерывистом режиме
   $D_{out}$ – диаметр дымовой горловины
   $p_w$ – максимальное рабочее давление
   W – расход электрической энергии (SIC, EHC)
   NPD (No Performance Determined) – международная аббревиатура, которую можно применить, если не указано никаких свойств или параметров. Обозначение в соответствии с постановлением ЕС № 305/2011.
10. Инструкция
11. Сертификация RLU (DIBt), необходимо заполнить информацию по данной сертификации:
    Фирма
    номер сертификата
    испытательная лаборатория, в которой прошла сертификация
12. Документ: декларация свойств
13. Производственный / серийный номер
14. Штрих-код

# HEAT 2G 59.50.01

## CZ Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

| | |
|---|---|
| Název nebo ochranná známka dodavatele | **Romotop spol. s r.o.** |
| Identifikační značka modelu používaná dodavatelem | **HEAT 2G 59.50.01** |
| Třída energetické účinnosti modelu | **A+** |
| Přímý tepelný výkon (kW) | **6,5** |
| Nepřímý tepelný výkon (kW) | **-** |
| Index energetické účinnosti EEI | **113,7** |
| Energetická účinnost u jmenovitého výkonu (%) | **85,32** |
| Energetická účinnost u minimálního zatížení (%) | **Pass** |

Poznámky k instalaci a údržbě:

**Přečtěte si všeobecný návod a dodržujte jej!**
**Dodržujte vzdálenosti od hořlavých materiálů a protipožární ochranu!**
**Výrobkem musí proudit dostatečné množství spalovacího vzduchu!**
**Výrobek s teplovodním výměníkem smí být uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení funkční!**

## SK Informačný list výrobku podľa nariadenia EU 2015/1186

| | |
|---|---|
| Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka | **Romotop spol. s r.o.** |
| Identifikačný kód modelu dodávateľa | **HEAT 2G 59.50.01** |
| Trieda energetickej účinnosti modelu | **A+** |
| Priamy tepelný výkon (kW) | **6,5** |
| Nepriamy tepelný výkon (kW) | **-** |
| Index energetickej účinnosti EEI | **113,7** |
| Užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (%) | **85,32** |
| Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zaťažení (%) | **Pass** |

Poznámky k inštalácii a údržbe:

**Prečítajte si všeobecné pokyny a postupujte podľa nich!**
**Dodržujte vzdialenosti od horľavých materiálov a protipožiarnu ochranu!**
**Výrobkom musí prúdiť dostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu!**
**Výrobok s výmenníkom tepla sa môže uviesť do prevádzky len vtedy, ak sú všetky bezpečnostné zariadenia funkčné!**

## PL Karta produktu rozporządzenia EU 2015/1186

| | |
|---|---|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy | **Romotop spol. s r.o.** |
| Identyfikator modelu dostawcy | **HEAT 2G 59.50.01** |
| Klasa efektywności energetycznej modelu | **A+** |
| Bezpośrednia moc cieplna produktu (kW) | **6,5** |
| Pośrednia moc cieplna produktu (kW) | **-** |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | **113,7** |
| Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%) | **85,32** |
| Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (%) | **Pass** |

Uwagi dotyczące instalacji i konserwacji:

**Przeczytaj i przestrzegaj ogólnych instrukcji!**
**Przestrzegać odległości od materiałów palnych i ochrony przeciwpożarowej!**
**Do produktu musi dopływać odpowiednia ilość powietrza do spalania!**
**Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej można uruchomić tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające są sprawne!**

## HU Termékinformációs adatlap a 2015/1186 EU rendelet szerint

| | |
|---|---|
| A szállító neve vagy védjegye | **Romotop spol. s r.o.** |
| Az eladó által használt modellazonosító | **HEAT 2G 59.50.01** |
| Energiahatékonysági osztály | **A+** |
| Közvetlen hőteljesítmény (kW) | **6,5** |
| Közvetett hőteljesítmény (kW) | **-** |
| Energiahatékonysági mutató EEI | **113,7** |
| Energiahatékonyság névleges teljesítményen (%) | **85,32** |
| Energiahatékonyság a minimális terhelésnél (%) | **Pass** |

Telepítési és karbantartási utasítások:

**Olvassa el az általános utasításokat, és kövesse azokat!**
**Tartsa be az éghető anyagoktól való távolságokat és a tűzvédelmet!**
**A termékbe elegendő égési levegőnek kell áramolnia!**
**A melegvíz-hőcserélővel ellátott terméket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha minden biztonsági berendezés működik!**



**Dveře topeniště – Aretace 1 | Dvierka ohniska – Aretácia 1 | Drzwi paleniska – Mechaniczne blokowanie drzwi 1**
**Kandallóajtó – Záró mechanizmus 1 | Дверка топочной камеры – Арретирование 1**




**Dveře topeniště – Aretace 2 | Dvierka ohniska – Aretácia 2 | Drzwi paleniska – Mechaniczne blokowanie drzwi 2**
**Kandallóajtó – Záró mechanizmus 2 | Дверка топочной камеры – Арретирование 2**



**Spalovací komora 1 | Spal'ovacia komora 1 | Komora spalania 1 | Égőkamra 1 | Камера сгорания 1**




| | | |
|---|---|---|
| ⒶⒷⒸ ⒹⒺ | Fireclay brick - Schamotteplatte - Šamot | |
| Ⓕ | Vermiculite - Vermiculit - Vermaculit | 490x230x30 |
| ⒼⒽ | Roof-plate brick holder - Halter der Feuerdecke - Držák stropní desky | |
| Ⓘ | Grate - Rost - Rošt | |

**Spalovací komora 2 | Spal'ovacia komora 2 | Komora spalania 2 | Égőkamra 2 | Камера сгорания 2**



**Spalovací komora 3 | Spal'ovacia komora 3 | Komora spalania 3 | Égőkamra 3 | Камера сгорания 3**




**Spalovací komora 4 | Spal'ovacia komora 4 | Komora spalania 4 | Égőkamra 4 | Камера сгорания 4**



ROMOTOP spol. s r. o.

Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

**www.romotop.com**